

MetaDirectory 3.5

Manuale di installazione

Sommario

1.	Installazione del prodotto.....	3
1.1.	Creazione di un replicatore CSV (Comma Separated Values.....	3
2.	Integrazione con ProCall Enterprise	9

1. Installazione del prodotto:


Una volta eseguito il download del pacchetto MetaDirectory 3.5, seguire gli step qui sotto riportati:

- Download del pacchetto da www.estos.it/supporto/area-download/;
- Unzip sul server;
- Esecuzione del file di setup di MetaDirectory 3.5;
- Esecuzione del wizard di prima configurazione.


Il wizard d'installazione di MetaDirectory 3.5 verrà trascurato in quanto l'unica modifica necessaria è l'impostazione di "Italy" alla selezione localizzazione.

1.1. Creazione di un replicatore CSV (Comma Separated Values):


Dalla sezione Replicatori premere il tasto Add




Selezionare un replicatore di tipo Import




Selezionare la modalità Text CSV File




Selezionare l'utente con cui effettuare la replica




Selezionare il file CSV da importare




Procedere con la mappatura dei campi




Impostare lo scheduling del replicatore




Terminare la procedura




Premere il pulsante Start per replicare la fonte



Dalla sezione Database Management trascinare il replicatore sui nodi LDAP da utilizzare




Dalla sezione Database View verificiamo la corretta importazione dei dati.



2. Integrazione con ProCall Enterprise:

Dalla sezione MetaDirectory del UCServer Administrator cercare il server LDAP corretto e compilare i relativi dati se necessario. Al termine premere su Accetta.



La «doppia» configurazione è pensata in modo che se ProCall non dovesse trovare alcun riscontro nella prima, la seconda viene interpellata.

Dopo questa impostazione è necessario riavviare i client ProCall per fare in modo che essi ricevano la nuova «Sorgente dati» dallo UC Server.

- Ogni nodo LDAP può essere configurato autonomamente per quanto riguarda la formattazione dei numeri per diversi usi, autenticazioni e restrizioni di connettività. Tenerne conto in fase di configurazione;
- E' possibile impostare un puntamento ad un nodo LDAP in maniera centralizzata solo in maniera generica per tutti gli utenti dello UCServer. Per configurazioni di rubriche particolari per-utente è necessario agire sul singolo client.